



SPICER MANSION

MYSTIC, CONNECTICUT

Sistema de Calefacción y Aire Acondicionado

- En primer lugar, asegúrese de que el sistema CAA esté encendido. Si no señale el mando a distancia a la unidad y pulse el botón de encendido en la parte superior izquierda del mando a distancia.
- La unidad está encendida cuando la pantalla del mando a distancia muestre la temperatura y aparece una de las luces del lado derecho de la unidad HVAC.
- Pulse el botón de modo para cambiar entre **Heat** (calefacción) y **AC** (aire acondicionado).
- Para **Heat** (calefacción) aparecerá un sol en la parte superior derecha de la pantalla en el mando a distancia. Asegúrese de que la luz del HVAC esté en calefacción.
- Para **AC**(aire acondicionado) aparecerá un copo de nieve en la parte superior izquierda de la pantalla en el mando a distancia. Asegúrese de que la luz de la unidad HVAC esté en frío
- Se puede comprobar la temperatura ambiente pulsando el botón de temperatura de la habitación.
- Desde allí se puede subir o bajar la temperatura usando el botón de balanceo. La temperatura de la habitación puede tardar unos 30 minutos en cambiar a la temperatura deseada.
- Hay un mando a distancia en la habitación que controla el dormitorio y el baño individualmente.

TV

- Inicialmente la TV y la caja de cable estarán apagados. La TV tendrá una luz roja en la parte inferior central del marco, y la caja no tendrá ninguna luz que se muestre.

- Para encender la TV, pulse el botón TV situado en la parte superior del mando a distancia seguido del botón de encendido. La luz roja del marco ya no estará encendida.
- Para encender la caja de cable, pulse el botón de cable en la parte superior del mando a distancia seguido del mismo botón de encendido. Aparecerá una pequeña luz verde en la caja de cable.
- Para apagar la unidad, siga el mismo procedimiento.
- Asegúrese de que haya un camino despejado desde el mando a distancia hasta la TV y la caja de cable.

REVO Stereo

- Pulse el botón de encendido en la esquina superior derecha del mando a distancia o en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Pulse el botón de modo en la parte superior izquierda del mando a distancia o la parte inferior de la parte izquierda de la unidad para desplazarse por los modos de audio. Los modos disponibles son: Internet Radio, Spotify Connect, Music Player, DAB Radio, FM Radio, Bluetooth, and AUX In. Al elegir un modo, pulse el botón de selección del mando a distancia o a la derecha de la pantalla de la unidad.
- Para configurar la alarma, pulse el botón de alarma del mando a distancia o en la parte inferior de la unidad. Seleccione una de las opciones de alarma, active la alarma y cambie la hora a su propia preferencia. También puede cambiar el modo de la alarma para reproducir música o para ser un zumbador, así como el volumen de la alarma. Asegúrese de guardar sus opciones cuando esté satisfecho.
- Para Internet Radio, pulse el botón de menú en la parte superior derecha del mando a distancia o en la parte inferior de la unidad. La lista de estaciones le dará opciones de estación para elegir.
- Para Spotify Connect, debes tener Spotify Premium y asegurarte de que el revoco REVO y tu dispositivo estén en la misma red WiFi. Cuando estés en Spotify en tu dispositivo personal, seleccione REVO como dispositivo de escucha y se conectarán.
- Para radio FM, utilice las flechas de arriba y abajo del mando a distancia para desplazarse por los canales disponibles. Sin el mando a distancia, hay un pequeño interruptor que sobresale en la parte superior derecha de la pantalla.
- Para Bluetooth, asegúrese de que su dispositivo personal tenga activada la función Bluetooth. El icono Bluetooth parpadeará en la pantalla mientras busca un dispositivo al que conectarse. En la configuración de su dispositivo personal,

SuperConnect aparecerá como una opción de dispositivo. Seleccione SuperConnect y verá un icono de Bluetooth constante en la pantalla REVO. A continuación, seleccione el reproductor de música de su elección en su dispositivo personal para escuchar.

- Para AUX In, hay un punto de inserción en la parte posterior inferior de la unidad REVO en el que puede conectar un cable auxiliar desde el dispositivo a la unidad REVO.

Por favor, póngase en contacto con el Equipo de relaciones con los huéspedes si tiene alguna pregunta.